



**B**  
**BACHER**

Im Lieferumfang enthalten ist pro Tisch ein Packstück. Der Tisch ist fertig montiert.

## **Bedienungshinweise:**

Bitte beachten Sie, dass die Höhenverstellung durch eine Gasfeder unterstützt wird!

### **Absenken:**

Zum Höhenverstellen der Platte die Auslösung drücken und gleichzeitig Platte nach unten drücken.

### **Herauflassen:**

Die Auslösung betätigen. Es empfiehlt sich, mit dem Handballen die Platte gegen heraufschnellen zu sichern.

### **Wichtige Hinweise:**

Vor Betätigung der Höhenverstellung sollten auf dem Tisch befindliche Gegenstände heruntergenommen werden um ein unabsichtliches Umstürzen während des Höhenverstellungsvorganges zu vermeiden.

Sofern der Tisch verschoben wird, sollte darauf geachtet werden, dass beim Schieben über Kanten und Absätze (z.B. Teppichkanten) erhöhte Kippgefahr besteht. Auf dem Tisch sollten sich keine Gegenstände befinden, diese könnten herunterfallen.

Beachten Sie auch die Material- und Pflegehinweise der beiliegenden Broschüre.

Geeignete Pflege- und Reinigungsmittel erhalten Sie im Fachhandel oder in unserem Pflegeshop unter „pflege.bachertische.de“.